

驱动使用方法:

P1 和 P2 控制上边的电机 1, P3 和 P4 控制下边的电机 2

电机 1 正转: P1 给 PWM 为所要占空比, P2 给 PWM 占空比 0 电机 1 反转: P2 给 PWM 为所要占空比, P1 给 PWM 占空比 0 电机 2 正转: P3 给 PWM 为所要占空比, P4 给 PWM 占空比 0 电机 2 反转: P4 给 PWM 为所要占空比, P3 给 PWM 占空比 0

(正反是相对的)